

ראש בורר 3 מצבים

מק"ט 44ZB4BD7



מפסקים, לחצנים רגעיים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

מפרט טכני

תיאור

מפסקים, לחצנים רגעיים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

Name
ראש בורר
3 מצבים

מק"ט
44ZB4BD7

שם
black selector
switch head
?22 3-position
spring return

מותג
SCHNEIDER
ELECTRIC

שם מוצר שונה
black selector
switch head ?22
3-position spring
return

ארץ ייצור
צרפת

קטגוריות
מפסקים 22 מ"מ