

קופסא 4 חורים ריקה XALD04

מק"ט 4427807

קופסא ללחצן משמשת כמארז או מעטפת למכשיר לחצן במערכות החשמל. בדרך כלל, היא מספקת תחנה ומגינה על הלחצן והמכשיר מפגעים חיצוניים וכניסת חומרים לא רצויים.

עשוי לשמש במגוון יישומים כגון מערכות בקרה, מכונות, ומערכות תאורה.

יש לוודא שהקופסא והלחצן מתואמים עם המתח הנדרש במערכת החשמל בה יותקנו.

עמידה לפגיעות כימיות או פיזיקליות ומספקת הגנה למכשירים בתוך הקופסא.



מפרט טכני

תיאור

קופסא ללחצן משמשת כמארז או מעטפת למכשיר לחצן במערכות החשמל. בדרך כלל, היא מספקת תחנה ומגינה על הלחצן והמכשיר מפגעים חיצוניים וכניסת חומרים לא רצויים.

עשוי לשמש במגוון יישומים כגון מערכות בקרה, מכונות, ומערכות תאורה.

יש לוודא שהקופסא והלחצן מתואמים עם המתח הנדרש במערכת החשמל בה יותקנו.

עמידה לפגיעות כימיות או פיזיקליות ומספקת הגנה למכשירים בתוך הקופסא.

Name

קופסא 4 חורים
ריקה XALD04

מק"ט

4427807

שם

dark grey empty
enclosure lid with
light grey base - 4
cut-o

מותג
SCHNEIDER
ELECTRIC

שם מוצר שונה

dark grey empty
enclosure lid with
light grey base - 4
cut-o

ארץ ייצור
צרפת

קטגוריות

קופסאות, שלטים וגופים 22 מ"מ