

קופסא + לחצן פטריה + מפתח XALK184/188

מק"ט 4427826



קופסא ללחצן משמשת כמארז או מעטפת למכשיר לחצן במערכות החשמל. בדרך כלל, היא מספקת תחנה ומגינה על הלחצן והמכשיר מפגעים חיצוניים וכניסת חומרים לא רצויים. עשוי לשמש במגוון יישומים כגון מערכות בקרה, מכונות, ומערכות תאורה. יש לוודא שהקופסא והלחצן מתואמים עם המתח הנדרש במערכת החשמל בה יותקנו. עמידה לפגיעות כימיות או פיזיקליות ומספקת הגנה למכשירים בתוך הקופסא.

מפרט טכני

תיאור

קופסא ללחצן משמשת כמארז או מעטפת למכשיר לחצן במערכות החשמל. בדרך כלל, היא מספקת תחנה ומגינה על הלחצן והמכשיר מפגעים חיצוניים וכניסת חומרים לא רצויים. עשוי לשמש במגוון יישומים כגון מערכות בקרה, מכונות, ומערכות תאורה. יש לוודא שהקופסא והלחצן מתואמים עם המתח הנדרש במערכת החשמל בה יותקנו. עמידה לפגיעות כימיות או פיזיקליות ומספקת הגנה למכשירים בתוך הקופסא.

Name

קופסא + לחצן
פטריה + מפתח
XALK184/188

מק"ט

4427826

שם

yellow station -1 red
mushroom head
pushbutton?40 key
releas

מותג

SCHNEIDER
ELECTRIC

supplier_sku
XALK188

קטגוריות

קופסאות, שלטים וגופים
מ"מ 22

ארץ ייצור
צרפת

שם מוצר שונה

yellow station1 red
mushroom head
pushbutton?40 key
release