

ראש לחצן סטרט-סטופ ZB4B7341

מק"ט 4429617



מפסקים, לחצנים רגועים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

מפרט טכני

תיאור

מפסקים, לחצנים רגועים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

שם
green flush/red
flush double-
headed
pushbutton 22
with mark

מותג
SCHNEIDER
ELECTRIC

Name
ראש לחצן
סטרט-סטופ
ZB4B7341

מק"ט
4429617

קטגוריות
לחצנים 22 מ"מ

ארץ ייצור
צרפת

שם מוצר שונה
green flush/red
flush double-
headed pushbutton
22 with mark