

ראש בורר 3 מצבים קבועים ZB4BD3

מק"ט 4429621



מפסקים, לחצנים רגעיים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

מפרט טכני

תיאור

מפסקים, לחצנים רגעיים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

שם
black selector
switch head
?22 3-position
stay put

מותג
SCHNEIDER
ELECTRIC

Name
ראש בורר 3
מצבים
קבועים
ZB4BD3

מק"ט
4429621

קטגוריות
מפסקים 22 מ"מ

ארץ ייצור
צרפת

שם מוצר שונה
black selector
switch head
?22 3-position
stay put