

ראש בורר מפתח 2 מצבים ZB4BG2

מק"ט 4429627



מפסקים, לחצנים רגועים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

מפרט טכני

תיאור

שם
KEY
SWITCH 2
fix position

מותג
SCHNEIDER
ELECTRIC

מפסקים, לחצנים רגועים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

Name
ראש בורר
מפתח 2
מצבים
ZB4BG2

מק"ט
4429627

קטגוריות
מפסקים 22 מ"מ

ארץ ייצור
צרפת

שם מוצר
שונה
KEY SWITCH
2 fix
position