

## ראש בורר 3 מצבים קפיצי ZB4BJ5

מק"ט 4429631



מפסקים, לחצנים רגעיים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

### מפרט טכני

#### תיאור

מפסקים, לחצנים רגעיים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

**שם**  
black selector  
switch head  
?22 3-position  
spring return

**מותג**  
SCHNEIDER  
ELECTRIC

**Name**  
ראש בורר 3  
מצבים קפיצי  
ZB4BJ5

**מק"ט**  
4429631

**קטגוריות**  
מפסקים 22 מ"מ

**ארץ ייצור**  
צרפת

**שם מוצר שונה**  
black selector  
switch head  
?22 3-position  
spring return