

ראש לחצן מואר ירוק ZB4BW333

מק"ט 4429634



מפסקים, לחצנים רגעיים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

מפרט טכני

תיאור

מפסקים, לחצנים רגעיים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

Name
ראש לחצן מואר ירוק
ZB4BW333

מק"ט
4429634

מותג
SCHNEIDER
ELECTRIC

צבע
ירוק

supplier_sku
ZB4BW333

קטגוריות
לחצנים 22 מ"מ

ארץ ייצור
צרפת

יחידת מידה
יחידה

שם
ראה תיאור
תכונה מפורט