

## ראש לחצן מואר צהוב ZB4BW353

מק"ט 4429638



מפסקים, לחצנים רגועים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

### מפרט טכני

#### תיאור

מפסקים, לחצנים רגועים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

**Name**  
ראש לחצן מואר  
צהוב  
ZB4BW353

**מק"ט**  
4429638

**מותג**  
SCHNEIDER  
ELECTRIC

**צבע**  
צהוב

**supplier\_sku**  
ZB4BW353

**קטגוריות**  
לחצנים 22  
מ"מ

**ארץ ייצור**  
צרפת

**יחידת מידה**  
יחידה

**שם**  
ראה תיאור  
תכונה מפורט