

ראש לחצן פטריה שחור ZB4BC2

מק"ט 4429647



מפסקים, לחצנים רגעיים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

מפרט טכני

תיאור

מפסקים, לחצנים רגעיים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

שם
black ?40
mushroom
pushbutton
head ?22 spring
return

מותג
SCHNEIDER
ELECTRIC

Name
ראש לחצן
פטריה שחור
ZB4BC2

מק"ט
4429647

שם מוצר שונה
black ?40
mushroom
pushbutton
head ?22 spring
return

קטגוריות
לחצנים 22 מ"מ

ארץ ייצור
צרפת