

ראש בורר מואר ירוק ZB4BK1233

מק"ט 4429650



מפסקים, לחצנים רגועים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

מפרט טכני

תיאור

מפסקים, לחצנים רגועים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

שם
green
illuminated
selector switch
head ?22 2-
position stay p

מותג
SCHNEIDER
ELECTRIC

Name
ראש בורר מואר
ירוק
ZB4BK1233

מק"ט
4429650

קטגוריות
מפסקים 22 מ"מ

ארץ ייצור
צרפת

שם מוצר שונה
green
illuminated
selector switch
head ?22 2-
position stay p