

ראש בורר אדום 3 מצבים ZB4BK1343

מק"ט 4429654



מפסקים, לחצנים רגועים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

מפרט טכני

תיאור

מפסקים, לחצנים רגועים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

שם
red illuminated
selector switch
head ?22 3-
position stay
put

מותג
SCHNEIDER
ELECTRIC

Name
ראש בורר אדום
3 מצבים
ZB4BK1343

מק"ט
4429654

קטגוריות
מפסקים 22 מ"מ

ארץ ייצור
צרפת

שם מוצר שונה
red illuminated
selector switch
head ?22 3-
position stay
put