

ראש לחצן לבן עם סימון חץ שחור ZB5AA334

מק"ט 44296656



מפסקים, לחצנים רגועים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

מפרט טכני

תיאור

מפסקים, לחצנים רגועים רגילים / מוארים (צבעים שונים), לחצני on/off רגעי / קבוע, לחצני הפסקת חירום פטריה (emergency stop push button), בוררי מצבים (קוטר 22 מ"מ), התקנת בפנל או דלת לוחות חשמל. בסיסים יעודיים להתקנת מגעים ותושבות חיווי לד, להשיג בצבעים, אדום, ירוק, צהוב, כחול לבן שחור. תושבות לד בצבעים אדום, ירוק לבן, למתח 24V / 230V

מותג
SCHNEIDER
ELECTRIC

צבע
לבן

Name
ראש לחצן לבן עם
סימון חץ שחור
ZB5AA334

מק"ט
44296656

קטגוריות
לחצנים 22 מ"מ

ארץ
ייצור
צרפת

יחידת מידה
יחידה

שם מוצר שונה
white flush
pushbutton head
?22 spring return
""up arrow

שם
white flush
pushbutton head
?22 spring return
""up arrow

supplier_sku
ZB5AA334